

Назначение устройства

Геотрекер дает возможность определять его местоположение, предоставляя доступ к GPS-данным. Устройство имеет широкий спектр применения благодаря разнообразным аксессуарам и дополнительной батарее. Вы можете отслеживать местоположение детей, родственников, домашних животных, автомобилей и т. д.

Геотрекер сохраняет историю перемещений, умеет посылать уведомления о выходе из установленной зоны или начале движения. Также трекер оснащен тревожной кнопкой SOS, которая посылает мгновенное уведомление владельцу в случае внештатной ситуации.

Устройство обладает встроенной SIM-картой и работает только в сети ПАО «МегаФон».

Регистрация пользователя



1. Перед регистрацией геотрекера необходимо активировать встроенную SIM карту. Для этого необходимо с паспортом и устройством посетить ближайший салон МегаФона. Филиалы ПАО «МегаФон» для активации SIM карты указаны на коробке устройства. При активации SIM карты потребуется уточнить ICCID, который отображается на экране путем нажатия на кнопку-логотип.

ICCID:123456789
09876543

2. Для регистрации геотрекера необходимо быть авторизованным на сайте www.lifecontrol.ru или в мобильном Android/iOS-приложении Life Control.
3. Если вы уже зарегистрированы и авторизованы, то перейдите сразу к этапу регистрации геотрекера.


Создание профиля пользователя

1. Откройте сайт www.lifecontrol.ru или приложение Life Control (Android или iOS) и выберите опцию «Создать профиль».





2. Выберите устройство «Геотрекер» (нажмите на изображение). При необходимости нажмите кнопку «Далее».



← Создать профиль

Александр

Иванов

+ 7 (921) 0000000

На этот номер будет отправлено СМС с кодом подтверждения.

•••••

Подтвердите пароль

Пароль должен быть не короче 8 символов, включать минимум 1 строчную, заглавную букву и цифру.

User@mail.com

Нажав кнопку "Создать профиль", вы подтверждаете, что ознакомились с [Политикой конфиденциальности](#)

СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ

3. Заполните все необходимые поля на экране регистрации.

Life Control

Регистрация

Имя* Александр

Фамилия* Иванов

Номер телефона* +7 (921) 000 0000


E-mail*

Пароль* ••••••••


Подтвердите пароль* ••••••••

Согласен с Правилами и Условиями

Зарегистрироваться




4. Подтвердите номер телефона с помощью кода, который придет в виде СМС на номер, указанный при регистрации.



5. После успешного создания профиля на сайте или в приложении, вы можете приступить к регистрации геотрекера.

Регистрация геотрекера


1. Перед началом подключения убедитесь, что Ваш геотрекер заряжен.
2. Включите геотрекер долгим нажатием на боковую кнопку.




3. Дождитесь появления предложения зарегистрироваться на www.lifecontrol.ru.
4. Нажмите на логотип Life Control под экраном трекера для перехода в следующее окно, где указан телефонный номер трекера.




5. Для регистрации геотрекера необходимо быть авторизованным на сайте www.lifecontrol.ru или в мобильном Android/iOS-приложении Life Control.




6. В приложении или на сайте нужно нажать кнопку «Добавить устройство» на главном экране или разделе «Геотрекер».





7. Введите телефонный номер трекера, указанный на экране устройства. Нажмите кнопку «Далее». Если экран трекера выключен, нажмите кнопку включения трекера. Для навигации по экранам используйте кнопку-логотип Life Control под экраном трекера.



от: МегаФон
код 3710
06.12.2016, 15:37

← Завершение установки

Введите код из СМС

3710

[Отправить СМС повторно](#)

ДАЛЕЕ

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue background. At the top, there is a back arrow and the text 'Завершение установки'. Below this, the instruction 'Введите код из СМС' is displayed. A white rounded rectangular input field contains the code '3710'. Underneath the input field is a link that says 'Отправить СМС повторно'. At the bottom of the screen, there is a large white rounded rectangular button with the text 'ДАЛЕЕ'.

8. На геотрекер придет СМС с кодом подтверждения. Введите его, нажмите кнопку «Далее».

Завершение установки

ВВЕДИТЕ КОД ИЗ СМС


3 7 1 0

[Повторить отправку СМС с кодом](#)

Далее

The screenshot shows a mobile application interface with a light teal background. At the top, the text 'Завершение установки' is centered. Below it, the instruction 'ВВЕДИТЕ КОД ИЗ СМС' is displayed. The code '3 7 1 0' is shown with each digit inside a separate white circle. Below the code is a link that says 'Повторить отправку СМС с кодом'. At the bottom, there is a teal rounded rectangular button with the text 'Далее'.

9. После успешного подключения геотрекера откроется экран с возможностью задать имя устройству.




Оплата


1. После подключения геотрекера вам необходимо выбрать тариф. При отсутствии платежного средства, привязанного к аккаунту, активация тарифа возможна только на сайте www.lifecontrol.ru.



2. После нажатия на кнопку «Оплатить», вам нужно выбрать платежное средство, с помощью которого будет оплачиваться услуга геотрекера. Вы можете использовать банковскую карту или счет мобильного номера.
3. Выполняйте инструкции, появляющиеся на экране, и не закрывайте окно браузера до завершения операции.





4. Статус подписки можно посмотреть на экране трекера.




Основные функции


При использовании геотрекера доступны следующие функции:

- просмотр истории перемещений (с детализацией по каждой точке);







- возможность задать радиус области, при выходе за пределы которой будет отправляться уведомление владельцу;




Задать радиус области можно в настройках мобильного приложения или на сайте.




- отправка уведомления о начале движения объекта;



Включить функцию уведомления о начале движения можно в настройках геотрекера на сайте или в мобильном приложении.



- «тревожная кнопка» (SOS-кнопка), которая посылает уведомление на выбранный номер при нажатии;



Указать номер, на который будут отправляться сообщения о SOS-сигнале, можно в настройках геотрекера на сайте или в мобильном приложении.

Отправка SOS-сигнала

Чтобы отправить SOS-сигнал с геотрекера, нажмите кнопку на боковой поверхности устройства и удерживайте ее в течение 5 секунд.




Отправка SOS-сигнала
(нажмите кнопку и удерживайте
ее в течение 5 секунд).

После успешной отправки SOS-сигнала, на экране геотрекера появится сообщение об этом.




Чтение SMS-сообщений

На геотрекер можно отправлять SMS. Чтобы прочитать новое сообщение, нажмите на кнопку-логотип. Еще одно нажатие на нее позволяет посмотреть вторую часть сообщения (если оно длинное) либо удалить сообщение.




Чтобы удалить прочитанное сообщение, нажмите на кнопку сбоку корпуса.



Выключение устройства

1. Экран трекера должен быть включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку-логотип до появления экрана подтверждения выключения.



3. Нажмите на кнопку сбоку корпуса для выключения.

Таблица обозначений

Значки в меню статуса в верхней части экрана показывают сведения о работе устройства.

Иконка	Что означает
	Идет зарядка.
	Батарея заряжена на 75–100%.
	Батарея заряжена на 50–75%.
	Батарея заряжена на 25–50%.
	Батарея заряжена на 10–25%.
	Батарея заряжена на 0–10%.
	Нет сети.
	Есть интернет-соединение.
	Непрочитанное SMS-сообщение.
	Идет передача данных.
	Идет поиск GPS-сигнала.

О руководстве

- В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.
- В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите, пожалуйста, руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана в руководстве могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.
- Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте www.lifecontrol.ru.
- Производитель не несет ответственности за нарушения быстрогодействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к проблемам в работе устройства или приложений.

- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Комплектация

- геотрекер MCLG-01 со встроенной SIM-картой,
- зарядное устройство,
- кабель зарядки,
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики и параметры

- поддержка сетей: 2G;
- встроенная SIM-карта: ПАО «МегаФон»;
- разрешение дисплея: 128 × 64 точек (ч/б);
- емкость батареи: 300 мА·ч;
- продолжительность работы от батареи: до 100 часов в зависимости от интервала обновления координат;
- протокол обновления встроенного ПО: Bluetooth 4.0;
- рабочая температура: -10°C до +50°C;
- размеры (Ø×В) 45 × 90 мм;
- вес 27 г.

Правовая и лицензионная информация

- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах. App Store является сервисным знаком компании Apple Inc.
- ZigBee является зарегистрированным товарным знаком ZigBee Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Документ представлен на условиях «как есть», содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или изменений в условиях оказания услуг связи.
- Рисунки в этом руководстве приведены для примера. Фактический внешний вид устройства зависит от приобретенной вами модификации.
- Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологических возможностей и загруженности сети и естественных условий распространения радиоволн.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя устройства с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство; ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Безопасное использование

- С целью правильной и безопасной эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации устройства, то есть не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.
- Когда устройство включено, оно излучает электромагнитные волны, которые могут вмешиваться в работу других электронных устройств. Чтобы таких проблем не возникало, не используйте устройство в непосредственной близости к другим электронным устройствам.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Устройство предназначено для использования внутри помещения.
- Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра.
- Не допускайте того, чтобы устройство подвергался воздействию сложных метеоусловий (сырость, влажность,

дождь, проникновение жидкости, пыль, морской воздух и т. д.). Соблюдайте рекомендуемый производителем рабочий температурный режим.

- Не открывайте, не разбирайте устройство, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- Не роняйте, не бросайте и не сгибайте устройство.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нём имеются трещины. Не наносите на него краску.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования)

Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства. Несоблюдение температурного режима может привести к сокращению срока службы устройства.

Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или концентрированные моющие средства для очистки поверхности устройства от загрязнений. Для очистки используйте только мягкую сухую чистую ткань.

Указание по утилизации



Приведенный слева логотип WEEE (Правила утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования), напоминает о том, что Вы несете ответственность за утилизацию данного устройства: его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, необходимо сдать изделие в пункт сбора и утилизации опасных отходов.

Устранение неполадок

Неполадка	Возможные причины	Устранение неисправности
Устройство не работает.	Разряжена батарея.	Необходимо зарядить батарею.
	Поломка устройства.	Необходимо обратиться в сервисный центр.
	Установлен очень большой интервал обновления.	Проверьте временной интервал обновления трекера в настройках на сайте или в приложении.
Местоположение трекера определяется неточно.	Для увеличения точности определения координат (работы GPS) необходим устойчивый прием сигнала спутника.	Вынесите трекер на открытое пространство. Точность определения координат зависит и от погодных условий. Допустима низкая точность при облачной погоде, в городах с высотными зданиями, в лесу, горной местности, в транспорте, в воде и в других местах с плохой видимостью небесного свода.

Не определяются координаты трекера.	Для работы трекера необходимо наличие сети МегаФона.	Проверьте подключение трекера к сети по индикатору в левом верхнем углу экрана.
	Для работы трекера необходимо наличие сети МегаФона.	Поместите трекер в место с уверенным приемом сигнала сети МегаФона.
	SIM-карта неактивна.	Необходимо обратиться в салон связи МегаФон вашего филиала для активации. Активация производится в филиале ПАО «МегаФон», указанном на коробке устройства.
	Не задан SOS-номер для уведомления.	Задайте SOS-номер на сайте или в мобильном приложении.
Батарея геотрекера быстро разряжается.	Установлен частый интервал обновления.	Измените интервал обновления координат на сайте или в мобильном приложении.
	Не соблюдаются температурные условия эксплуатации.	Проверьте соответствие условий эксплуатации указанным в данном руководстве.

Информация о сертификации продукции

Декларация о соответствии средств связи

Дата принятия декларации о соответствии средств связи:	
Декларация о соответствии средств связи действительна до:	
Регистрационный номер:	РД-
Лицо, принявшее декларацию о соответствии средств связи:	
Орган, зарегистрировавший декларацию о соответствии средств связи:	Федеральное агентство связи

Сертификат соответствия Таможенный Союз

Декларация о соответствии ТС:	ТС №
Декларация о соответствии выдана:	
Декларация о соответствии действительна до:	
Орган, выдавший декларацию:	ЗАО «МНИТИ»
Центр Умного Дома MCLH-01 также соответствует требованиям нормативных документов:	
Сертификат соответствия ТС:	№ ТС
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Орган, выдавший сертификат:	ООО «Гарант-Плюс»
Зарядное устройство модель XXXXXXXXXXXXXсоответствует ТР ТС:	



Импортер: ООО «Центр дистрибьюции», 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6

Производитель:

Mobile Informatics Services Limited

Мобайл Информатикс Сервисез Лимитед

Jumeirah Lake Towers, Swiss Tower, office 204-B, P.O. Box 309073, Dubai, United Arab Emirates

Джумейра Лэйкс Тауэрс, Свис Тауэр, Офис 204-В, п/я: 309073, Дубай, ОАЭ

Завод-изготовитель:

Lyt Inc.

«Лют Инк.»

Адрес завода-изготовителя:

Room 809, West Tower, No.12069 Coastal Time, Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R.CHINA

Рум 809, Вест Тауэр, №12069 Коастал Тайм, Шэньань Роуд, Наньшань Дистрикт, Шэньчжень, Китай

Страна происхождения товара:

Китай

Дата производства:

Октябрь 2016 года

Срок службы:

2 года

Устройство разработано NotAnotherOne Inc. на платформе ALYT специально для ПАО «МегаФон»

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства — 2 года со дня продажи. Прием оборудования для обмена / ремонта производится по месту покупки. Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае:

- Обнаружения механических или иных повреждений оборудования, а также повреждений, связанных с использованием оборудования в целях, для которых оно не было предназначено.
- Нарушения инструкций изготовителя, касающихся использования и обслуживания изделия.
- Обнаружения внутри оборудования следов воздействия жидкости или пара.
- Наличия в оборудовании посторонних предметов, насекомых или следов их жизнедеятельности.
- Обнаружения попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер.
- Обнаружения следов вскрытия оборудования вне авторизованного сервисного центра.

- Если после передачи товара покупателю его недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования оборудованием или его хранения, а также действий либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантийный талон

Наименование изделия: Геотрекер MCLG-01

Дата изготовления: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Наименование, организационно правовая форма /
ФИО продавца / Адрес продавца

М. П.

_____ (подпись продавца)

Данным гарантийным талоном компания-продавец подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания-продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае не соблюдения изложенных выше условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются действующим законодательством Российской Федерации. С техническими и функциональными особенностями оборудования, правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а). Подтверждаю работоспособность, проверенного и осмотренного в моем присутствии, оборудования, а так же его полную комплектность. С условиями гарантийного обслуживания согласен(а). Претензий к внешнему виду не имею.

(подпись покупателя)